




1 POINT DE COMMANDE  
1 RELAIS 2 MOTEURS  
1 INVERSEUR

1	TOUJOURS NEUTRE
2	OUVERTURE
3	FERMETURE



RELAIS COMMANDE MULTIPLE  
INVERSEUR COMMANDE GENERALE